





Anschlussmöglichkeiten der FRITZ!Box

Auszug aus dem Handbuch

- **DSL/TEL**  
Buchse für den Anschluss an ADSL2+ und VDSL sowie an das analoge Festnetz
- **FON 1**  
eine TAE-Buchse und eine RJ11-Buchse für den Anschluss eines analogen Telefons oder eines anderen analogen Endgeräts. Sie können entweder die TAE-Buchse belegen oder die RJ11-Buchse, aber nicht beide Buchsen gleichzeitig.
- **LAN 1 – LAN 4**  
4 Ethernet-Buchsen für den Anschluss von Computern und anderen netzwerkfähigen Geräten wie Spielekonsolen und Netzwerk-Hubs  
LAN 1 – LAN 2: Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T)  
LAN 3 – LAN 4: Ethernet (10/100 Base-T)  
Beim Glasfaseranschluss FTTH bitte die Buchse LAN 1 verwenden, beim DSL Anschluss FTTC bitte die Buchsen LAN 2-4 verwenden.
- **USB**  
2 USB 2.0-Buchsen für den Anschluss von USB-Geräten wie Drucker oder Speichermedien
- **WLAN-Basisstation**  
integrierte WLAN-Basisstation für den Anschluss von WLAN-Geräten, die den Funkstandard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g oder IEEE 802.11n im 2,4-GHz-Frequenzband nutzen
- **DECT-Basisstation**  
integrierte DECT-Basisstation für den Anschluss von bis

